



Um die Funktionsfähigkeit und Optik Ihrer Mopps möglichst lange zu erhalten, bitten wir Sie, bei ungewaschenen, neuen Mopps wie folgt zu verfahren:

- Die Microfasermopps können in handelsüblichen Haushalts- und Industriewaschmaschinen gewaschen werden.
- Die BW-Mopps empfehlen wir ausschließlich in Moppwaschmaschinen zu waschen.
- Mopps mit Baumwollanteilen vor Erstgebrauch bei 95°C vorwaschen. Die Mopps erhalten dann ihre optimale Leistungsfähigkeit und Passform.
- Bei Floorstar-Microfasermopps ist eine Vorwäsche nicht notwendig. Die Mopps sind sofort einsatzfähig!
- Der Grobschmutz ist vor jeder Wäsche auszuschütteln oder abzubürsten.
- Bitte beachten Sie unbedingt die vom Waschmaschinenhersteller vorgegebene Beladungsmenge sowie die Programmwahl.
- Microfasermopps müssen sortenrein gewaschen werden, da die Fasern sonst verflusen. Bitte geben Sie zur Wäsche von Mikrofaserprodukten keinen Weichspüler hinzu, da dieser die Reinigungsfunktion wesentlich beeinträchtigt.
- Im Vorwaschgang werden Rückstände von Reinigungs-, Pflege- oder Desinfektionsmittel nur optimal entfernt, wenn hier kein Waschmittel zugeführt wird. Der Spülvorgang muss ausreichend mit kaltem Wasser erfolgen, da Chemikalienrückstände bei den Mopps mit dem im Hauptwaschgang zugeführten Waschmittel unerwünschte chemische Reaktionen hervorrufen können. Verwenden Sie im Hauptwaschgang die vom Hersteller empfohlene Waschmittelmenge unter Berücksichtigung der lokalen Wasserhärte.
- Die gewaschenen Mopps sollten nicht zu lange im feuchten Zustand gelagert werden, da sonst die Gefahr von Verstockung besteht.
- Um eine Schädigung der Mopps zu vermeiden, darf die Trocknertemperatur von max. 120°C nicht überschritten werden. Verwenden können Sie handelsübliche Trocknungsaggregate.

Durch die Verwendung von geeigneten Desinfektions-, Wasch- und Reinigungsmitteln wird eine Schädigung der Faser vermieden. Verwenden Sie nur gelistete Waschverfahren. Bitte halten Sie hierzu Rücksprache mit Ihrem Chemielieferanten.

Wir wünschen Ihnen ein gutes Reinigungsergebnis und weisen Sie darauf hin, dass die Herstellergarantie bei unsachgemäßer Behandlung erlischt.